

PHILIPS

Hörlurar

4000-serien

TAK4206



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få hjälp på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

2	Dina trådlösa	
	Bluetooth-hörlurar	3
	Vad finns i lådan	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa	
	Bluetooth-hörlurar	3

3	Komma igång	4
	Ladda hörlurarna	4
	Para ihop hörlurarna med din	
	mobilttelefon	4

4	Använd dina hörlurar	5
	Återanslut hörlurarna till en	
	Bluetooth-enhet	5
	Hantera samtal och musik	5
	Använd dina hörlurar	6
	Gräns för speltid och ljudvolym	
	kan ställas in på appen i	
	Philips hörlurar	6

5	Tekniska data	8
---	---------------	---

6	Anmärkning	9
	Förklaring om överensstämmelse	9
	Kassering av din gamla produkt	
	och batteri	9
	Överensstämmelse med EMF	9
	Miljöinformation	10
	Meddelande om efterlevnad	10

7	Varumärken	12
---	------------	----

8	Vanliga frågor	13
---	----------------	----

1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Hörselsäkerhet



Fara

- Begränsa tiden du använder hörlurarna vid hög volym, och ställ in ljudvolymen till en säker nivå för att undvika hörselskador. Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Följ följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna med rimlig volym under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassas.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra vad som finns omkring dig.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Att använda hörlurar med båda öronen täckta under körning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du befinner dig i trafik eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Vidtag försiktighet

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna ska inte utsättas för dropp eller stänk.
- Hörlurarna får inte sänkas ned i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring av produkten krävs ska en mjuk trasa användas, gärna fuktad med en minsta mängd vatten eller utspädd mild tvål.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Byte till ett batteri av fel typ kan äventyra säkerheten;
- Att kasta ett batteri i eld eller i en varm ugn, mekaniskt krossa eller skära i ett batteri kan leda till en explosion;
- Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas;
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Använd aldrig hörlurarna när du kör ett motorfordon, cyklar, springer eller går i trafikerade områden. Det är farligt och olagligt på många ställen.

Om drift och lagringstemperaturer samt luftfuktighet

- Temperatur vid användning: 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F)
- Temperatur vid förvaring: -10 °C (14 °F) till 45 °C (113 °F)
- Luftfuktighet vid användning: 8 % - 90 % RH (Ingen kondens)
- Luftfuktighet vid förvaring: 5 % - 90 % RH (Ingen kondens)
- Maximal arbetshöjd: 3 000 m
- Batteriets livslängd kan förkortas i höga eller låga temperaturer.

2 Ditt trådlösa Bluetooth-headset



Global garanti



Säkerhetsbroschyr

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att till fullo dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Med detta trådlösa headset från Philips kan du:

- föra praktiska trådlösa handsfree-samtal;
- njuta av och styra trådlös musik;
- växla mellan samtal och musik.

Vad finns i lådan?



Philips trådlösa hörlurar för barn (TAK4206)



USB-C laddningskabel (endast för laddning)




Snabbstartsguide

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.e.x., notebook, iPad, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc.) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se 'Tekniska data' på sidan 8).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar



- ① Mikrofon
- ② LED-indikator
- ③ Laddningsplats för USB-C
- ④ På/av-knapp
- ⑤ - Volymkontrollsknapp
- ⑥ Ljuskontrollsknapp
- ⑦ + Volymkontrollsknapp

3 Komma igång

Ladda hörlurarna



Observera

- Ladda batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet och livslängd innan du använder hörlurarna för första gången.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar hörlurarna, eftersom hörlurarna stängs av när laddningen ansluts.
- Du kan inte använda hörlurarna som vanligt under laddning.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB-laddningsuttaget på hörlurarna och;
 - laddaren/USB-porten på en dator.
- ↳ LED-dioderna lyser vitt under laddning och slås av när hörlurarna är fulladdade




Tips

- Normalt tar en full laddning två timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparning upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de fyra senaste enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än fyra enheter ersätts den tidigast ihopparade enheten av den nya.

- 1 Kontrollera att hörlurarna är fulladdade.
- 2 Håll  intryckt i två sekunder för att slå på hörlurarna.
- 3 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 4 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.


- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj Philips TAK4206.
- 2 Ange headsetlösenordet "0000" (fyra nollor) om du uppmanas att göra det. För mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange något lösenord.



Philips TAK4206

4 Använd dina hörlurar

Återanslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Håll  intryckt i två sekunder för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Det blå ljuset tänds.
 - ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. Om hörlurarna inte kan anslutas till den senaste enheten inom 1 min, ska läget "Inte ansluten" anges.

Tips



- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Observera


- Om hörlurarna inte ansluter till någon Bluetooth-enhet inom räckvidd på fem minuter stängs de automatiskt av för att spara batteri.

Hantera samtal och musik



På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna.		Håll intryckt i två sekunder.
Stäng av hörlurarna.		Håll intryckt i fyra sekunder. ↳ Det blåa ljuset är på och tonar bort.






Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik		Tryck en gång
Justera volym	+/-	Tryck en gång
Nästa spår	+	Håll intryckt i två sekunder
Föregående spår	-	Håll intryckt i två sekunder

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Ta/avsluta ett samtal.		Tryck en gång.
Avvisa ett inkommande samtal.		Håll intryckt i två sekunder.

Indikator för RGB-ljusstäge

Uppgift	Knapp	Användning
Rött ljusstäge		Tryck en gång.
Blått ljusstäge		Tryck en gång.
Grönt ljusstäge		Tryck en gång.
Regnbågs- ljusstäge		Tryck en gång.
Ljus av		Tryck en gång.

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik	Den blå LED-dioden blinkar var 4:e sekund.
Hörlurarna är klara för ihopparning.	LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis.
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis. Hörlurarna stängs av inom fem minuter.
Låg batterinivå.	Den vita LED-dioden blinkar tre gånger en gång i minuten tills batteriet är slut.
Batteriet är helt laddat.	Ljus av.

Använd dina hörlurar

Justera huvudbandet så att det passar ditt huvud.



Gräns för speltid och ljudvolym kan ställas in på appen i Philips hörlurar

Skanna QR-koden/tryck på "Hämta"-knappen eller sök "Philips-hörlurar" i Apples App Store eller Google Play för att ladda ner appen.



Gräns för speltid:

- Speltiden kan ställas in på appen i Philips hörlurar.
 - ↳ Se till att din enhet är ansluten till hörlurarna och ställ in speltiden på appen i Philips hörlurar

- Ett röstmeddelande som säger 'Gräns för speltid aktiverad' hörs 10 minuter innan ljudvolymen når den förinställda gränsen för ljudvolym.

↳ a) När gränsen för speltiden är nådd, spelas röstmeddelandet 'Gräns för speltid aktiverad' upp och musiken i hörlurarna pausas. Röstmeddelandet 'Gräns för speltid aktiverad' spelar upp var tionde sekund tills batteriet tar slut. Enheten ihopparad med hörlurarna pausas samtidigt;

b) Vill du fortsätta att spela från den anslutna enheten, ska hörlurarna stängas av för att koppla bort enheten.

- Slå på igen samma dag:

↳ 1. Om den föregående sessionens speltid inte nåddes, fortsätter speltiden att räknas från föregående session och följer beskrivningen som beskrivs under a)

2. Om den föregående sessionens speltid har uppnåtts, följer du beskrivningen som beskrivs nedan a)

3. Om du vill återställa gränsen för speltiden, ska du välja 'aldrig' i avsnittet gränsen för speltid på appen i Philips hörlurar.

- Nästa dag återställs timern med gränsen för speltid och räknas från "0"min.

Gräns för ljudvolym:




- Gränsen för ljudvolymen kan ställas in på appen i Philips hörlurar.
 - ↳ a) Se till att din enhet är ansluten till hörlurarna och ställ in gränsen för ljudvolymen på appen i Philips hörlurar
- Röstmeddelandet öppna "Gräns för ljudvolym aktiverad", när hörlurarnas ljudvolym är högre än den förinställda ljudvolymen i appen för Philips hörlurar
 1. Om hörlurarnas ljudvolym är högre än den förinställda gränsen för ljudvolymen i appen, sänks hörlurarnas ljudvolym varje minut med röstmeddelandet "Gräns för ljudvolym aktiverad" tills användarens förinställda ljudvolym nås.
 2. Om hörlurarnas volym är lika med eller lägre den förinställda gränsen för appens ljudvolym, förblir ljudvolymen oförändrad.
- När hörlurarna slås av och på igen, återställs gränsen för ljudvolym igen.
- Nästa dag återställs timern. För att aktivera den igen, ställ in gränsen för ljudvolymen.



Observera

1. Se till att appen för Philips hörlurar finns på föräldraenheten för att säkerställa att inställningarna inte har ändrats.
2. Här du inget ljud när du använder hörlurarna, ska du kontrollera att ingen gräns för speltiden aktiverad.
3. Gränsen för speltid kan återställas genom att trycka på knapparna volym +/- samtidigt i 5 sekunder. Detta återställer hörlurarna till fabriksinställningarna.



5 Tekniska data



- Musiktid: 28 timmar
- Samtalstid: 25 timmar
- Normal tid för full laddning: 2 timmar
- Snabbladdning 15 minuter för 2 timmar
- Uppladdningsbara litumpolymer-batterier (240 mAh)
- Bluetooth 5.0
- Stöder (Handsfree-profil -HFP)
- Bluetooth stereo stöds (avancerad ljud distribution profil - A2DP; Ljud/video fjärrkontroll profil - AVRCP)
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sändarens effekt: < 10 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- Digital eko- och brusreducering för ljudkvalitet
- Automatisk avstängning

Observera

- Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under övervakning av vuxna.



6 Anmärkning

Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet. Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är fränkopplade från laddningsfodralet innan du plockar bort batteriet.



Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.)

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera

störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensfria sändare/ mottagare/mottagare som uppfyller innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling för Kanadas licensfria RSS-filer. Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet ska inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- 2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

Déplacez l'antenne de réception.
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

7 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth®-ordmärket och logorna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Top Victory Investment Limited sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med en mobiltelefon.
Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon och slå på mobiltelefonen innan du slår på hörlurarna.

Parning fungerar inte.
Kontrollera att hörlurarna är i parningsläge.

- Följ stegen som beskrivs i denna bruksanvisning (se "Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon" på sidan 4).
- Kontrollera att LED-dioderna blinkar blått och vitt växelvis

Mobiltelefonen hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parningen kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen igen enligt bruksanvisningen i användarmanualen (se "Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon" på sidan 4).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverad, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.
Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.
Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten är dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam, eller ljudströmning fungerar inte alls.
Kontrollera att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan även A2DP (se "Tekniska data" på sidan 8).

Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Kontrollera att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se "Tekniska data" på sidan 8).

För mer support, besök www.philips.com/support.



Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.

UM_TAK4206_00_SV_V1.0

