


PHILIPS

In-ear

TAUN102



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	2
	Gehoorgeveiligheid	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth in-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw Bluetooth in-ear koptelefoons	3

3	Ingebruikname	4
	Uw koptelefoon opladen	4
	Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon	4

4	Gebruik van uw koptelefoon	5
	De koptelefoon met een Bluetooth-apparaat koppelen	5
	Oproepen en muziek	5

5	Technische gegevens	7
---	---------------------	---

6	Opmerking	8
	Kennisgeving van naleving	8
	Conformiteitsverklaring	8
	Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen	8
	Naleving van EMF	9
	Handelsmerken	9

7	Veelgestelde vragen	10
---	---------------------	----

I Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Gehoorgeveiligheid



Gevaar

- Om gehoorschadiging te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe harder het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u uw koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt omdat uw oor gewend raakt aan het volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen is.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van koptelefoons en oortelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
- Uw koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik indien nodig een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur, enz.
- Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen met een verkeerde batterij. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een soortgelijk type batterij.

Gebruiks- en opslagtemperaturen en vochtigheid.

- Gebruik of bewaar in omgevingen waar de temperatuur tussen $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($5\text{ }^{\circ}\text{F}$) en $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($131\text{ }^{\circ}\text{F}$) is (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.


2 Uw Bluetooth in-ear koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, moet u het apparaat registreren op www.philips.com/welcome.


Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon heeft u het gemak van:

- draadloze handsfree oproepen;
- eenvoudige bediening van draadloze muziek;
- probleemloos schakelen tussen oproepen en muziek.

Verpakkingsinhoud



Philips Bluetooth in-ear koptelefoon TAUN102



Earfins



Dopjes (M / L)



USB-oplaadkabel
(alleen voor opladen)




Snelstartgids

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Overzicht van uw Bluetooth in-ear koptelefoons



- ① Volgende/Volume hoger
- ② MIC / LED indicator
- ③ Aan/uit, muziek/oproep bedieningsknop
- ④ Micro USB-oplaadaansluiting
- ⑤ Vorige/Volume lager

3 Ingebruikname

Uw koptelefoon opladen

Opmerking

- Voordat u uw koptelefoon in gebruik neemt, moet u de batterij 5 uur opladen voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op:

- de micro-USB-oplaadaansluiting op de koptelefoon en;
 - de lader/USB-poort van een computer
- ↳ De LED is rood tijdens het opladen en wordt blauw wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.

Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.


Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Bij het koppelen komt er een unieke gecodeerde verbinding tot tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon kan de laatste 8 apparaten in het geheugen opslaan. Als u meer dan 8 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe.

- 1 Controleer of de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd de aan/uitknop ingedrukt. De blauwe en rode LED knipperen afwisselend. Het blauwe lampje knippert als de apparaten gekoppeld zijn.
↳ De hoofdtelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zontroleer of de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Koppel de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer Philips UN102.
- 2 Voer het wachtwoord "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 of hoger hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



4 Gebruik van uw koptelefoon

De koptelefoon met een Bluetooth-apparaat koppelen

- Schakel uw mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- Houd de aan/uitknop ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
 - De blauwe LED gaat knipperen.
 - De koptelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatste verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat. Als de laatste niet beschikbaar is, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met het op een na laatste verbonden apparaat.

Tip

- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u de koptelefoon en mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig opnieuw verbinden.

Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met het Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Oproepen en muziek

Aan/uit

Functie	Knop	Bediening
Koptelefoon inschakelen.	Aan/uit, muziek/oproep	1 seconde ingedrukt houden.

Koptelefoon uitschakelen.	Aan/uit, muziek/oproep	3 seconden ingedrukt houden. ↳ De rode LED gaat en gaat vervolgens uit.
---------------------------	------------------------	--

Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	Aan/uit, muziek/oproep	Eenmaal indrukken.
Volume instellen.	+/-	Eenmaal indrukken.
Volgende nummer.	+	Lang indrukken.
Vorige nummer.	-	Lang indrukken.

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.	Aan/uit, muziek/oproep	Eenmaal indrukken. ↳ 1 piepsignaal.
Schakelen tussen twee oproepen.	Aan/uit, muziek/oproep	1 seconde ingedrukt houden. ↳ 1 piepsignaal.

Status van andere koptelefoonindicator

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat, terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert.	De blauwe LED knippert om de 10 seconden.
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	De LED knippert blauw.

De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De rode LED knippert om de 3 seconden. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de koptelefoon zichzelf binnen 5 minuten uit.
Laag batterijniveau.	De rode LED knippert elke 3 seconden 2 keer totdat de batterij leeg is.
Batterij is volledig opgeladen.	Rode LED is uit en blauwe LED is aan.

5 Technische gegevens

- Afspeeltijd muziek: 7 uur
- Gesprekstijd: 6 uur
- Standby-tijd: 150 uur
- Gemiddelde tijd om volledig op te laden: 2 uur
- Opladbare lithium-polymeerbatterij (80 mAh)
- Bluetooth 5.0 Bluetooth mono-ondersteuning (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth stereo-ondersteuning (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile-AVRCP)
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 voet)
- Digitale echo- en ruisonderdrukking
- Automatische uitschakeling



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6 Opmerking

Kennisgeving van naleving

Kennisgeving voor de VS.

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- ① Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- ② Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender

Opgelet: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Kennisgeving voor Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dit apparaat bevat licentie-vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrijgestelde RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen

Dit product kan lood en kwik bevatten. De verwijdering van deze materialen kan worden gereguleerd vanwege milieuoverwegingen. Neem voor informatie over verwijdering of recycling contact op met uw plaatselijke overheid of bezoek www.recycle.philips.com.

Dit product bevat niet-verwijderbare batterijen:

- Niet verbranden. Batterijen kunnen exploderen als ze oververhit raken.
- Neem voor informatie over verwijdering of recycling contact op met uw plaatselijke overheid of bezoek www.recycle.philips.com.



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet met het normale huisafval kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel verzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Verwijdering ingebouwde batterij



Opmerking

- De koptelefoon loskoppelen van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijderd.

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recycleren voordat u de koptelefoon weggooit.



Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

7 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon kan niet worden ingeschakeld.
Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen aan een mobiele telefoon.
Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en schakel de mobiele telefoon in voordat u de koptelefoon inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.
Controleer of de koptelefoon in de koppelingsmodus staat.

- Volg de stappen beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Controleer of het LED-lampje afwisselend blauw en rood knippert voordat u de bel-/muziekknop loslaat. De knop blijven indrukken als u alleen de blauwe LED ziet.

De mobiele telefoon kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de koptelefoon opnieuw met de mobiele telefoon zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is roffend geluid hoorbaar.
Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is of audiostreaming werkt helemaal niet.
Uw mobiele telefoon moet niet alleen (mono) HSP/HFP ondersteunen, maar ook A2DP (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Ik hoor muziek maar kan geen muziek regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit).
Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garant met betrekking tot dit product.

